

Flip click clock™

un objeto de diseño hecho a medida para disfrutarlo

Manual de instrucciones



gingko
DISEÑO - CALIDAD - TIEMPO

Cargue completamente el reloj antes de utilizarlo por primera vez utilizando el cable de carga USB suministrado. Ajuste el reloj en la pantalla Sound Activated (Sonido activado) para ahorrar batería cuando el reloj no esté enchufado.

- reloj con pantalla digital LED permanente o activada por sonido
- control de alarma mediante giro
- funciona con batería recargable incorporada y cable de carga USB incluido.

1. Cargue completamente el reloj antes de utilizarlo por primera vez utilizando el cable de carga USB suministrado.
2. El punto de carga CC 5V se encuentra en la parte posterior del producto. Puede conectar el cable USB a cualquier puerto de carga USB, como un ordenador encendido, un puerto USB de portátil o un cargador de teléfono USB de 5 V (no incluido)
3. La luz indicadora de carga estará en rojo cuando se esté cargando y en verde cuando esté completamente cargada.
4. El reloj puede estar conectado permanentemente al adaptador de carga.

(Pulsación larga = 5 segundos; pulsación corta: 0-1 segundo)

HR/MIN Pulsación larga para acceder a la configuración de la hora y pulsación rápida para establecer el número de horas o minutos.



Pulsación larga para acceder a la configuración de la hora de la alarma y pulsación corta para confirmar y salir de la configuración.

V/S

Pulsación larga para cambiar el formato de la hora entre 12 o 24 horas y pulsación corta para cambiar el modo de visualización del reloj entre la visualización activada por sonido o la visualización permanente.



Pulsación larga para encender o apagar el reloj.

- Producto encendido/apagado

1. Una pulsación larga en el botón de encendido  encenderá el producto.
2. Para apagarlo, pulse el mismo botón durante 5 segundos.

- Configuración de la hora

1. Pulse el botón **HR** o **MIN** durante 5 segundos hasta que suene un pitido para acceder al modo de configuración de la hora y los números de las horas y los minutos empiecen a parpadear en la pantalla.
2. Pulse brevemente los botones **HR / MIN** para configurar el número de horas o minutos. El número se desplaza automáticamente hacia arriba rápidamente si deja el dedo sobre el botón. Tenga en cuenta que el número sólo se puede desplazar hacia arriba y no hacia abajo.
3. Una vez seleccionados los números correctos de la hora y los minutos, pulse brevemente el botón  para confirmar y salir de la configuración de la hora.

- Configuración de la alarma

1. Pulse el botón  durante 5 segundos hasta que suene un pitido para acceder al modo de configuración de la alarma y los números de las horas y los minutos empiecen a parpadear en la pantalla.
2. Utilice el mismo método para configurar la hora y los minutos de la alarma y pulse brevemente el botón  para confirmar y salir del modo de configuración de la alarma.

- Configuración de la pantalla de sonido activado o permanente

La pantalla del reloj LED se puede configurar en la pantalla activada por sonido o en la pantalla permanente. Cuando se encuentre en la pantalla activada por sonido, la pantalla LED se apagará automáticamente cuando la habitación esté en silencio y se encenderá de nuevo cuando la toque, toque la mesa, chasquee los dedos o aplauda. Cuando se encuentra en pantalla permanente, la pantalla LED se ilumina constantemente sin apagarse, pero la batería se agotará en un plazo de 2 semanas.

1. si pulsa brevemente el botón **V/S** cuando el reloj esté en el modo de visualización de la hora, el reloj mostrará **on:Sd** o **-- Sd**.

on:Sd: significa que la pantalla está activada por sonido

-- Sd: son las siglas de visualización permanente.

2. Elija el modo de visualización que prefiera

- Configuración del formato de visualización de la hora de 12H o 24H

1. Cuando el reloj está en modo de visualización de la hora, pulse durante 5 segundos el botón **V/S** hasta que suene un pitido; de esta forma, el formato de la hora cambiará entre 12H o 24H.

2. Cuando el reloj esté en formato de visualización de 12H, se mostrará un punto en la parte superior izquierda de la pantalla de la hora cuando sea la hora de la tarde.

1. Para repetir la alarma cuando suene, simplemente pulse cualquiera de estos botones táctiles.

2. Para detener la repetición, basta con dar la vuelta al reloj y la alarma se apagará.

3. Para activar la alarma para el día siguiente, deberá girar el reloj (cuando el icono de la alarma esté en la parte superior)

1. Este producto se puede voltear para encender o apagar la alarma.

2. Cuando el icono de alarma se encuentra en la parte superior del producto, significa que la alarma está encendida; también se muestran puntos en la parte inferior derecha de la pantalla de visualización de la hora para indicar esto. Cuando el logo de Gingko está en la parte superior, significa que la alarma está apagada.

3. Sólo puede configurarse cuando el icono de alarma está en la parte superior, ya que todos los botones táctiles se desactivarán si el icono de alarma está en la parte inferior.

1. Este producto está hecho de madera, no lo coloque en una habitación muy húmeda como una habitación con vapor, un baño húmedo, etc.
2. Evite la exposición directa al sol sobre el producto.
3. Una caída fuerte o una caída de una mesa o estante alto puede dañar la superficie del producto, etc. Colóquelo en un lugar seguro.
4. No utilice ningún adaptador de carga para cargar el producto si su salida es superior a 6V.
5. Una veta de madera oscura natural en la superficie del producto es normal, no un defecto del producto.
6. No desmonte este producto sin la autorización del fabricante, ya que esto podría dañar seriamente el producto y anular la garantía.
7. Cualquier daño causado por errores de funcionamiento/usuario puede no estar cubierto por la garantía del fabricante.
8. Este producto viene con una garantía estándar del fabricante de un año a partir de la fecha de compra.

Flip click clock™

un objeto de diseño hecho a medida para disfrutarlo

www.ging-ko.co.uk

Copyright © Gingko Electronics Ltd

All rights are registered and protected

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt

Todos los derechos están registrados y protegidos

support@ging-ko.co.uk

Impreso en China

