


Octagon One

Lampe de bureau

Manuel d'utilisation



gīngko

DESIGN - QUALITÉ - HEURE

Merci d'avoir acheté Octagon One de Gingko.


Cette boîte comprend une lampe de bureau Octagon One, un câble de charge USB, une carte de garantie du produit et un manuel d'utilisation du produit.

Instructions sur l'interrupteur d'alimentation

Il se peut que vous deviez recharger complètement ce produit pour la première fois si vous ne pouvez pas l'allumer. Veuillez suivre les instructions de charge du présent manuel.

1. L'interrupteur d'alimentation est à commande tactile. Voir le schéma ci-dessous pour la zone de commande tactile.

zone de commande tactile sur l'interrupteur d'alimentation



2. Il existe 4 niveaux de luminosité différents sur ce produit et cela peut être modifié sur l'interrupteur à commande tactile.

3. Touchez en douceur et rapidement la zone de commande tactile pour allumer le produit au niveau 1, les 3 pressions suivantes ajustent la luminosité du niveau 2 au niveau 4 et la 5^e pression éteint la lumière. Pour éteindre la lumière à tout moment, vous pouvez maintenir votre doigt sur la zone de commande tactile pendant plus de 2 secondes.

4. Le voyant LED bleu sur la zone de commande tactile clignote une fois toutes les 3 secondes lorsqu'elle est allumée, 2 fois à la deuxième pression, 3 fois à la 3^e pression et 4 fois à la 4^e pression.

Instructions de charge du produit

Le produit est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion intégrée et la durée de vie de la batterie à pleine charge peut varier entre 4 et 48 heures selon la façon dont vous l'utilisez.

1. Ce produit peut être chargé en connectant le câble de charge USB à n'importe quel port USB d'un ordinateur de bureau ou portable ou bien d'un adaptateur de charge USB comme notre chargeur USB pour smartphone. La sortie de l'adaptateur USB ne doit pas dépasser 5 V.

2. Le temps de charge est d'environ 3-5 heures.

3. Le voyant LED bleu de la zone de commande tactile clignote en permanence pendant la charge. Le voyant LED bleu reste allumé pour indiquer que la charge est complète.



AVERTISSEMENT :

VEUILLEZ NE PAS UTILISER D'ADAPTATEUR USB DE PLUS DE 5 V POUR CHARGER CE PRODUIT, CAR CELA POURRAIT PROGRESSIVEMENT ENDOMMAGER CE PRODUIT.

Angles d'orientation du produit

Ce produit peut être orienté sous 3 angles différents comme sur les schémas ci-dessous.



Instructions d'entretien du produit

1. Si l'interrupteur d'alimentation à commande tactile ne fonctionne pas lors de l'alimentation sur batterie, cela peut généralement être résolu en branchant la lampe sur l'adaptateur de votre chargeur USB ou sur n'importe quel port USB d'un ordinateur de bureau ou portable.
2. Veuillez charger ce produit au moins une fois par mois si possible.
3. Veuillez nettoyer ce produit uniquement avec un chiffon doux et humide en cas de besoin.
4. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous remarquez des fils ou des pièces de rechange exposés à l'extérieur après une chute accidentelle et signalez-le immédiatement au fabricant.
5. Veuillez ne pas utiliser d'adaptateur de charge USB de plus de 5 V pour charger ce produit.

Si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de ce produit, veuillez envoyer un e-mail à support@ging-ko.co.uk pour obtenir de l'aide.

Copyright © Gingko Electronics Ltd

Tous droits réservés 版权所有, 违者必究



www.ging-ko.co.uk

www.gingkoelectronics.com

Imprimé en Chine